



Voordat u begint!

- 1) Controleer de voegen op breuk en schuurtjes is dit het geval dan eerst voeg herstellen.
- 2) Boor rustig in de voeg daar waar de tegels hol klinken of losliggen.
- 3) Als meegeleverde boortje stomp wordt dan met tang stukje van de boor afbreken boortje in boorkop laten zitten.
- 4) Bij het boren is het belangrijk dat de boor doorschiet dit houd in dat je in een holle ruimte zit.
- 5) Het doorzichtige punt tuitje heeft een conische uitloop en moet op maat worden gesneden met een mesje op de gewenste boor diameter.
- 6) Als er geen tegendruk op het kitpistool komt dan rustig en beheerst gaan injecteren.
- 7) Boor enkele gaatje max 2 om de 15 cm tegendruk te voorkomen.
- 8) Gemorste hars dient men direct weg te halen met meegeleverde alcohol doekjes of w5 doekjes van de (lidl kleur Geel) en houd een emmer bij de hand waarin je de doekjes kunt deponeren.

Let op: Materiaal is een 2 component hierdoor is de koker gesplist in 2 delen waardoor de koker tot 1/3 van het einde van de koker leeg is.

Succes met de klus!

Team

